TRÄTÅG AB

INSTRUKTION SÄKERHETLASTNING

För oss på Trätåg AB är det viktigt att lastningen vid våra virkesterminaler går rätt till. Därför har vi arbetat fram regler för hur lastningen ska gå till och sammanställt detta i ett dokument som du kan läsa här nedan.

All lastning skall göras enligt tågföretagets lastsäkringsinstruktion

Regler för lastning vid Trätågs terminaler

- Ett tågsätt skall lastas så att varje enskild vagn lastas av samma lastmaskinsförare.
- Lastning skall ske med lastmaskin utrustad med våg.
- Lastningen dokumenteras med lastarens signatur för varje lastad vagn.
- En lastare säkerhetssyner det lastade tåget. Lastsyning skall ske från marken. Lastaren rättar till upptäckta fel.
- En sista säkerhetssyn sker när tågsättet hämtas. Denna syning skall ske av lokföraren och tillgängliga lastare tillsammans. Både lokföraren och lastaren skall genomgått särskilt utbildning.
- När denna säkerhetssyn är klar kan tåget avgå från terminalen.
- Lastningen av tågsättet får endast utföras av lastare som fått utbildning samt erhållit certifikat om genomförd utbildning.

Instruktionen finns även på www.tratag.se under miljö & säkerhet